

# Les Ecoutes

CRITERE	CARACTERISTIQUES	AIDES
<b>LONGUEUR</b>	Variable selon les bateaux. Dans un premier temps, gardez votre longueur d'origine.	Calcul : Ecoute de GV : longueur bateau x 2,5 Ecoute de Génois : longueur bateau x 1 Ecoute/bras de Spi : longueur bateau x 2
<b>GAINÉ (couverture)</b>	Privilégier le toucher (régulière prise en main du cordage) Autres éléments importants : la résistance à l'abrasion et la prise en eau.	Polyester discontinu : confort en main indéniabile  Polypropylène : Risques de brûlures aux mains.
<b>POIDS</b>	Peut-être un élément central pour une écoute de Spi mais l'est moins pour une écoute de GV ou de génois. Un cordage lourd peut retarder le gonflement de la voile d'un Spi.	NB : Le poids est un critère moins important pour une écoute que pour une drisse.